


A Termék telepítése

Megfelelő hely

- A centrifuga telepítése száraz vagy enyhén nedves környezetbe van meghatározva.
- A centrifugát, minimálisan 2-3 méterre szükséges elhelyezni azon helytől, ahol víz fecskendezhetne.
- A centrifuga nem telepíthető azon helyekre, ahol a hőmérséklet túllépi a 30°C-ot.
- A centrifuga nem gátolhatja a szabad áthaladást és szükséges olyan falon elhelyezni, amely elbír legalább 25 kg súlyt.
- A telepítés helyén szükséges egy 230 V hálózati aljzattal rendelkezni.
- A telepítés helyén ideális a csatlakozás a hulladék -vagy vízvezető csatornára. Ez helyettesíthető vízgyűjtőtartállyal, amely a centrifuga alatt kerül telepítésre. **A vízvezető tömlő esetén szükséges a teljes esés biztosítása, valamint a tömlő nem lehet összecsavarodott és betört sem.**
- Ideális a centrifuga olyan helyre történő telepítése, ahol a fürdőruhák átvételére kerül sor (szárító, öltöző).



A centrifuga telepítése

A megfelelő hely kiválasztása után, fúrjon ki négy nyílást a tiplik számára, átlagban 8 mm átmérővel és rögzítse a tartókat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tartók megfelelő magasságban, távolságban, illetve egyvonalban találhatók.



Vegye ki a centrifugát a dobozból. Távolítsa el, de őrizze meg a teljes csomagolóanyagot, beleértve a hab alátámasztást is. Távolítsa el a rozsdamentes pléhet, amely védi a motort a mozgással szembeni szállítás során úgy, hogy lecsavarozza a két tartócsavart. A csomagolóanyagot, beleértve a rozsdamentes pléhet és kötőelemeket, őrizze meg az esetleges jótállási vagy jótállás utáni szerviz eseteire. A centrifuga gyártóhoz történő visszaküldése esetén, szükséges a pléh és habszigetelés ismételt telepítése, más esetben a centrifuga károsodására kerülhetne sor.

Lokalizálja a nyílásokat a termék hátsó oldalán. Óvatosan helyezze el a terméket a tartóra és bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően ül a nyílásokban, hogy mind a 4 tartórész megfelelően illeszkedik és biztonságosan telepítve van. A tenyere általi, egy könnyed lökéssel a centrifuga tetején, befejezi a centrifuga végső pozícióba telepítését.



A telepítés után bizonyosodjon meg arról, hogy a nyitófedőre fel van ragasztva a biztonsági információs címke és a centrifuga feletti falra egy meghatározott magasságba ragasszon egy biztonsági információs panelt (1600 mm-re a panel felső széléhez).

A centrifuga csatlakoztatása és üzembe helyezése

- A centrifuga falra telepítése után, csatlakoztassa a centrifugát az aljzatba.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a biztonsági védő a centrifuga alsó részén be van kapcsolva.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a belső dob a szállítás során nem lazult ki és stabilan rögzített.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a telepítés során nem került sor a termék károsodására.
- A centrifugát a biztonsági információs címkén és biztonság információs panelen található utasítások alapján kezelje.