



Denní a týdenní a měsíční čištění doporučujeme na všech místech s normální bazénovou vodou a návštěvností do 200 osob na odstředivku a den. V případě větší návštěvnosti, agresivnější vody či silného znečištění odstředivky po stanovené době, doporučujeme čistící interval zkrátit dle potřeby.

⚠ WARNING Během čištění, servisu a při výměně součástí musí být odstředivka odpojena od zdroje napájení.



⚠ WARNING Nikdy nelijte do odstředivky vodu, mohlo by dojít k nedostatečnému odtoku vody a poškození motoru!

Měsíční čištění a údržba



0. Vnější kryt odstředivky vyčistěte dle instrukcí z týdenního čištění odstředivky.
1. Odšroubujte 4 šrouby pomocí dodaného šroubováku, šrouby uschovejte. Vyndejte bílý plast a zkontrolujte, zda pružiny drží na plastových čepech a jsou nepoškozené. Bílý plast vyčistěte pomocí dezinfekčního přípravku a měkkého hadru.
2. Vyndejte nerezový pásek a za pomoci dezinfekčního přípravku a měkkého hadru ho vyčistěte.



3. Ujistěte se, že v prostoru mezi vnějším a vnitřním bubnem není cizí předmět, pokud ano, vyndejte ho. Zkontrolujte, že vývod do odpadní hadice, na spodu vnitřního bubnu, není ucpaná, pokud ano, vývod vyčistěte. Prostor mezi vnějším a vnitřním bubnem nastříkejte dezinfekčním přípravkem a nechte působit. Poté prostor důkladně vyčistěte pomocí dodaného čistícího kartáče.
4. Zkontrolujte, zda se ve vnitřním bubnu nenachází cizí předmět, případně ho vytáhněte. Nastříkejte vnitřní buben dezinfekčním přípravkem a nechte působit. Poté válec důkladně vyčistěte pomocí měkkého hadru. Ujistěte se, že kartáčový kroužek pevně drží na vnitřním bubnu a je nepoškozen. V případě poškození se obraťte na dodavatele odstředivky a objednejte náhradní díl.






5. Nasaďte zpět nerezový pásek tak, aby 4 výstupky zapadly do prohlubní u mosazných matic, viz. obrázek.
6. Nasaďte zpět bílý plastový kus tak, aby pružinky zapadly do 2 děr ve vrchním plastu odstředivky. Bílý plastový kus přišroubujte zpět pomocí 4 šroubů a zkontrolujte, že pružiny mají dostatečnou sílu pro udržení víka v otevřeném stavu.



Po vyčištění připojte odstředivku zpět ke zdroji napájení.

7. Na spodní straně odstředivky se nachází elektrokrabice s proudovým chráničem. Otevřete dvířka krabice a stiskněte tlačítko „TEST“.
8. Proudový chránič musí vypadnout do polohy OFF „O“. Proudový chránič opět nahodte do polohy ON „I“ za pomoci zelené páčky. V případě, že po stisknutí tlačítka TEST chránič nevypadne nebo pokud nejde zpět nahodit do polohy ON, kontaktujte prosím dodavatele odstředivky, Váš proudový chránič může být vadný!



9. Nakonec vložte do bubnu odstředivky mokré plavky/hadr a nechejte proběhnout cyklus, tím se odstraní zbytky desinfekčního prostředku. **Zároveň se ujistěte, že odstředěná voda z plavek volně odtéká odpadní hadicí a je čistá, v opačném případě může být odpadní hadice ucpaná nebo znečištěná a bude potřeba ji vyčistit/vyměnit (dle servisního návodu).**
10. Zkontrolujte, že se po zavření víka odstředivka okamžitě rozběhne, a po proběhnutí cyklu se vnitřní buben okamžitě (nejdéle do 1 sekundy) zastaví. Pokud ne, obraťte se na svého dodavatele, může být potřeba vyměnit brzdné obložení.