



R10



⚠️ WARNING Průchodnost odpadní hadice pravidelně kontrolujte a v případě jejího ucpání hadici vyčistěte, případně vyměňte! **U odpadní hadice je nutné zajistit spád po celé její délce! Hadice nesmí být přehnutá ani zkroucená!**

⚠️ WARNING Vytáhněte odpadní hadici tažením směrem dolů tak aby šel vidět bílý pruh na hadici. Pokud bílý pruh nevidíte, hadice není dostatečně vytažená!



vrchní deska

doporučené umístění zásuvky/elektrokrabice
doporučený rozměr otvoru 90 x 90 mm

126

max 4,26

min 80

36

165

100

526

566

716

90

190

92

220

min 850

18

90

18

zadní deska (přední pohled)

místo napojení odtokové hadice do sifonu ve zdi

doporučené umístění otvorů pro fixaci skříně do zdi

doporučená tloušťka vrchní desky je 36 mm

min 600

A - přívodní kabel - délka 2,5 metru

B - odpadní hadice - délka 0,7 metru

- vnitřní průměr 25 mm
- vnější průměr 31 mm

Sifon může být umístěn přímo ve stěně.

Odpadní hadici zkratíte podle potřeby tak, aby na celé délce nebyla zkroucená nebo přehnutá a aby byl zajištěn spád. Nedostatečný spád hadice může způsobit nedostatečný odtok vody, což může vést k poškození produktu a nepříjemnému zápachu.

R10




doporučené umístění
zásuvky/elektrokrabice
doporučený rozměr otvoru
90 x 90 mm

otvory pro držák
odstředivky - kótováno
od vrchní hrany desky,
kóty nutno dodržet!
v případě jiné tloušťky
vrchní desky je potřeba
otvory pro držák řádně
posunout tak, aby kóty
165 mm a 526 mm od
vrchní hrany desky zůstaly
zachovány

doporučené umístění
otvorů pro fixaci
skříně do zdi

doporučená tloušťka
vrchní desky je 36 mm



přední pohled

Po instalaci odstředivky a nádoby zkrátte odpadní hadici dle potřeby tak, aby přesahovala cca 5–10 cm pod vrchní okraj nádoby. Hadici zasuněte do díry na vrchní straně nádoby. Tím zajistíte, že zůstane při provozu na místě.

Tato instalace je možná pouze na stěnu, která udrží alespoň 50 kg váhy!

⚠️ WARNING Po instalaci odstředivky se sběrnou nádobou na vodu zkrátte odpadní hadici dle potřeby tak, aby přesahovala cca 5 - 10 cm pod vrchní okraj nádoby.

