

R10



Technical drawing of a PE water collector tank (vízgyűjtő tartály) showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Total height: 900
- Height of the main tank body: 352

Top View Dimensions:

- Overall width: 190
- Width of the main tank body: 95
- Height of the main tank body: 100
- Height of the base: 25
- Width of the base: 100

Overall Dimensions:



- Total width: 857
- Total height: 520
- Height of the main tank body: 337

Labels:




- PE
- vízgyűjtő tartály

- Fúróra, 8 mm átmérőjű fúrófejjel
- Vízmértékre és legalább 2 méter hosszú merőszalagra
- Fúróhelyek megjelölésére szolgáló jelölőfilcre
- 7 x dübelre 8 x 50 mm – csomag részét képezi
- 7 x rozsdamentes acél csavarra 5 x 60 mm – csomag részét képezi




1. Miután kiválasztotta a megfelelő helyet a telepítéshez, helyezze a fali tartót a falra úgy, hogy annak felső széle 900 mm magasságban legyen, vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy a tartó vízszintesen van-e, és jelöljön meg 6 lyukat jelölőfilccel. Fúrjon lyukakat és helyezze bele a dübeleket. Ezt követően csavarozza be a fali tartót szorosan a falhoz 6 rozsdamentes acél csavarral, és ellenőrizze, hogy vízmértékben van-e. A centrifuga felső széle a talajtól számítva 108 cm magasságban helyezkedik el, a telepítési rajz szerint.




2. Győződjön meg, hogy eltávolította a centrifuga alján levő motor rögzítőlemezt a centrifugából! Az eltávolítása nélkül a termék nem fog megfelelően működni!





3. Húzza ki a lefolyócsövet lefelé húzva úgy, hogy a tömlő fehér csíkja látható legyen. Ha nem látja a fehér sávot, akkor a tömlőt nem húzta ki eléggé! A centrifuga nem fog megfelelően működni, és fennáll a sérülés veszélye! Rövidítse le a tömlőt.





4. A VÉDŐLEMEZT (PROTECTIVE PLATE) a szállító lemezből kicsavarozott csavarokkal rögzítse a centrifuga alsó részére. A VÉDŐLEMEZ legyen folyamatosan felszerelve, amikor a centrifuga ÜZEMI ÁLLAPOTBAN van.



5. A centrifugát helyezze fel a fali konzolra, és nyomja rá a felső műanyagot, hogy a centrifuga szorosan a konzolra illeszkedjen.
6. Csavarja le a centrifuga alján lévő 2 csavart, és csavarja be a biztonsági tartót ugyanabba a lyukba.
7. Filccel jelölje ki a biztonsági tartóban lyuk helyét a falon. Távolítsa el a centrifugát a falról. Fúrja ki az utolsó megjelölt lyukat, helyezze bele a dübelt, tegye vissza a centrifugát a falra, majd a centrifuga fedelének tetejét nyomja felülről és csavarja a biztonsági lemezt a falra rozsdamentes acél csavarral.



8. Az áramvédő kapcsoló (RCCB) SZÁLLÍTÁSI ÁLLAPOTBAN. Üzemi állapothoz a kapcsolót kapcsolja „I” állásba



9. Tegye ki a használati útmutatót a centrifuga feletti falra úgy, hogy felső széle 165 cm-re legyen a talajtól.

Termékcsatlakozás

⚠ WARNING A készülék minden elektromos csatlakoztatását és földelését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie, a helyi előírásoknak és szabványoknak megfelelően.

A termék falra szerelése után dugja be a centrifugát konnektorba/vagy csatlakoztassa közvetlenül az elektromos dobozhoz (L - fázisvezető - barna, N - neutrális vezető - kék, PE - földvezeték - zöldessárga).

A centrifuga üzembe helyezése

A centrifuga első indítása előtt ellenőrizze, hogy a centrifuga belső dobja sértetlen-e, és hogy a termék nem sérült-e a telepítés során.

Működtesse a fürdőruha centrifugát a centrifuga fedelén és falán található használati útmutató utasításai szerint.